

Andre produkter

Meteor taktil klokke

HMS-NR. IKKE TILDELT



Elegant, enkelt og praktisk

Med Meteor i lommen kan du lese av tiden uten å se, og uten å la andre se at du sjekker tiden.

Meteor ligger godt i hånden, og når en av de tre knappene trykkes inn vibrerer klokken og gir deg derved henholdsvis timer, ti-minutter og minutter—enkelt og greit.

Hvordan fungerer det? En kort vibrasjon er en enhet (time, ti-minutt eller minutt) og en lang vibrasjon er 5 enheter.

Meteor er en 12-timersklokke.

Batteriene har en levetid på minst 2 år, og kan enkelt byttes.

Det medfølger en festeanordning slik at Meteor kan brukes som anheng i halskjede eller håndleddslenke. Selve kjedet følger ikke med

TA KONTAKT

Spurveisgata 10,
0354 Oslo

post@htn.no

www.htn.no

Tlf: 23 25 30 90

Teknisk spesifikasjon

Fysisk størrelse	Lengde 79 mm, bredde 39 mm høyde 19 mm
Vekt	27 gram
Vannbestandighet	Ned til 10 m
Temperatur	Maks 85°C
Farge	Rød, blå eller svart.
Materiale	ABS resin
Batteri /spenning	Levetid fra 2-5 år
Spenning	3V fra 2 1,5V batteri
Nøyaktighet	Maks 0,3 s/dag (to minutter/år) i avvik
Resirkulering	Klokken kastes som spesialavfall

Smykkevarianter

COMET, SVART



COMET, HVIT



ZEOLITA



SERPENTINA



KAOLINA OVAL



KAOLINA RUND



SIDERAL



SIDERAL

